


ÖLSTANDSENSOR-SCHUTZ

Oil level sensor guard | Protection du capteur de niveau d'huile | Protezione sensore livello olio | Protección del sensor de nivel de aceite

Art.-Nr: 14221-002



LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- **Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- **Achtung**
Attention
Attention
- **Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- **Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage
- **Schraube**
Screw
Vis
- **Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinilets
- **Drehmoment**
Torque
Torque
- **Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Ölstandssensor-Schutz / Oil level sensor guard				1
2	Blech / Sheet metal				1
3	Hülse / Sleeve	3mm			2
4	Zylinderschraube / Cylinder head screw	M8x20	6912	6912	2
5	U-Scheibe / Washer				2
6	Schraubensicherung / Thread locking fluid				1

1



**Um das Kabel verlegen zu können,
dass Gummi wie dargestellt einschneiden.**

*To route the cable, cut the rubber as shown
Pour acheminer le câble, découper le caoutchouc
comme indiqué.*

2

